



# Инструкция по монтажу террасной доски Qiji Premium

Гарантия  
2 года



Монтаж террасных досок Qiji Premium рекомендуется производить в теплое время года, при температуре выше +5°C. При необходимости монтажа при температуре ниже +5°C перед вкручиванием самореза в профили ДПК (например лаги, угловые профили) обязательно необходимо предварительное просверливание и зенкование.

Изделия из ДПК легко обрабатываются механизированным и ручным деревообрабатывающим инструментом (сверление, пиление и др.). При эксплуатации террасная доска не требует особого ухода, однако сильные загрязнения желательно удалять сразу (в продольном направлении при помощи теплой воды и стандартных бытовых чистящих средств).

**ВАЖНО!** Покрытие из ДПК является натуральным материалом и, как и любой подобный материал может отличаться оттенком от партии к партии.

## ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Террасную доску Qiji Premium нужно хранить в сухом, защищенном от солнца закрытом помещении. При хранении профильные изделия укладывают на поверхность по всей длине, расстояние между опорными подкладками не должно превышать 1м. Длина свободно свисающих концов профильных изделий не должна превышать 0,5м. Максимальная высота штабеля - 2,5м. Не следует заранее снимать упаковку и распиливать профили в необходимый размер. Лучше сделать это непосредственно в процессе установки.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Укладка террасной доски из ДПК должна осуществляться на:

- Сплошное основание - предварительно подготовленную ровную и прочную поверхность с уклоном не менее 1% в направлении укладываемых профилей, во избежание образования повышенной влажности под уложенным настилом, способной привести к порче покрытия. Обычно используется либо сплошное основание, либо уплотненное основание из песка, щебня, гравия, бетонных плит, дробленого камня и т. д.
- Каркасное металлическое сварное основание, подготовленное с учетом требований по расстоянию между направляющими

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Монтаж террасных досок Qiji Premium рекомендуется производить в теплое время года, при температуре выше +5°C. При необходимости монтажа при температуре ниже +5°C перед вкручиванием самореза в профили ДПК (например лаги, угловые профили) обязательно необходимо предварительное просверливание.
- Перед началом монтажа профили из ДПК (лаги, доски и др.) должны быть выдержаны в зоне монтажа не менее 24 часов для стабилизации размеров.
- Отступы профилей ДПК от всех неподвижных ограничителей (стены, столбы, и т.п.) должны составлять не менее 10 мм.



# Инструкция по монтажу террасной доски Qiji Premium

Гарантия  
2 года



## УКЛАДКА МОНТАЖНЫХ ЛАГ

В качестве направляющих лаг могут использоваться:

- Направляющие лаги Qiji Premium
- Металлические лаги

Расстояние по осям между направляющими лагами должно составлять:

- Для пустотелых террасных досок 150\*18 мм - не более 300 мм по осям лаг.
- Для пустотелых террасных досок 145\*22 мм и 140\*22 мм - не более 350 мм по осям лаг.
- Для пустотелых террасных досок 150\*25 мм - не более 400 мм по осям лаг.
- Для полнотелых террасных досок 150\*18 мм - не более 400 мм по осям лаг

При высоких нагрузках (например, настилы для спортивных сооружений) расстояние между направляющими лагами необходимо уменьшать в 1,5 - 2 раза. При диагональной укладке террасной доски расстояния между монтажными лагами должны уменьшаться, таким образом что бы сохранялось указанное выше расстояние между точками крепления.

В местах стыков торцов террасных досок используйте двойные ряды направляющих лаг так чтобы каждый торец доски располагался на собственной направляющей лаге. Направляющие лаги из ДПК фиксируются на основании при помощи перфоленты.

## УКЛАДКА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ QIJI PREMIUM

Для обеспечения беспрепятственного линейного расширения террасных досок Qiji Premium следует предусматривать соответствующие компенсационные зазоры. Ширина компенсационного зазора на стыках торец к торцу должна составлять от 3 до 8мм. Террасная доска Qiji укладывается перпендикулярно лагам и крепится монтажными клеймерами из нержавеющей стали к каждой направляющей лаге. При этом необходимо следить за тем, чтобы профиль плотно прилегал к направляющей лаге.

В начале укладки необходимо произвести крепление первого профиля монтажной клеммой или ввинтить саморез в предварительно раззенкованное отверстие рядом с перемычкой профиля. При дальнейшей укладке монтажные клеммы вставляются в боковой паз террасной доски в месте крепления к лаге (по всей длине доски таким образом, чтобы они плотно прилегали и не были перекошены). Затем необходимо вставить саморезы в отверстия монтажных клемм и притянуть их к направляющей лаге до неподвижного состояния доски. Далее боковым пазом в свободный край монтажной клеммы вставляется следующая террасная доска. Данные действия необходимо повторить с каждой последующей доской, пока не будет установлена последняя доска.

По окончании укладки внутренний край последней доски крепиться при помощи клеммы, как и предыдущие доски, либо саморезом в предварительно раззенкованное отверстие. При необходимости демонтажа рекомендуется использовать обратную последовательность действий.